

RF 262 Enregistreur de température Radiofréquence

AJPLPHARMA révolutionne le suivi et l'enregistrement des températures.

Les points forts de ce nouveau produit :

- Suivi de la température du réfrigérateur depuis un ordinateur.
- Auto-archivage des données enregistrées sur l'ordinateur
- En cas de dépassement des seuils 2 et 8°C, une fenêtre d'alerte s'ouvre sur l'écran et un signal sonore est émis
- visualisation des températures sous forme de graphique ou tableau, avec tri possible selon la période désirée.

Présentation de l'interface ouverte sur l'écran du PC

The screenshot shows a window titled "LOG262005 -". The main display area shows a temperature of **2.93°C** and a timestamp of **2008/12/24 11:17:00**. Below the display are three buttons: "Archives" (with a stack icon), "Alertes" (with a warning triangle icon), and "Options" (with a gear icon). Callout boxes provide the following information:

- Valeur de la dernière température relevée**: Points to the 2.93°C display.
- Date et heure à laquelle la dernière température a été relevée**: Points to the timestamp.
- Accès aux Options**: Points to the Options button.
- Accès aux Archives : listing et graphique de toutes les mesures**: Points to the Archives button.
- Accès aux Alertes : listing de toutes les alertes**: Points to the Alertes button.

Dans la barre des tâches, une icône permet d'accéder aux différents menus du logiciel et / ou réduire / agrandir la fenêtre. Il est possible si cela est souhaité de la masquer complètement. Dans ce cas, si une alerte température se déclenche, la fenêtre va

The screenshot shows a Windows desktop with a taskbar. A small icon in the taskbar is labeled "LOG0000D2 - Pharmacie MARTIN". A callout box points to this icon with the text: "Barre des tâches : accès rapide au RF Monitor". To the right, a larger window titled "LOG0000D2 - Pharmacie MARTIN" is shown, displaying a temperature of **8.6°C** and a timestamp of **2009/02/13 12:30:24**. The window has a red exclamation mark icon in the top left corner and the same "Archives", "Alertes", and "Options" buttons at the bottom. A context menu is visible over the taskbar icon, listing "Restaurer", "Archives", "Alertes", "Options", and "Quitter".

RF 262

Alertes

Passage en alerte température



Lorsque le Logger mesure une température qui est en dehors de la plage normale, une fenêtre s'ouvre et une alarme sonore retentit sur le PC.



Lorsque la température revient à la normale, une icône reste présente pour informer qu'un événement anormal a eu lieu. En cliquant sur l'icône, on accède directement à l'historique des *Alertes*.

L'icône disparaît dès que l'utilisateur a accédé aux *Alertes*.

Alerte clé USB



L'utilisateur est alerté si la clé RF-to-USB est absente. Il est indispensable que la clé soit branchée pour que la transmission radio soit effective.

Alerte batterie faible



Si le niveau de batterie est faible, un avertissement est affiché. Il est nécessaire de remplacer immédiatement la batterie.

RF 262

Menu Archive



Menu Alertes

#Id	Type d'événement:	ID	Num série	Heure et date pc	Utilisateur	Type d'alerte	Date raison	Raison
1323	Alert seuil	1	LOG262005	2008/12/24 12:11:52	admin	5		
1322	Alert seuil	1	LOG262005	2008/12/24 12:10:52	admin	5		
1321	Alert seuil	1	LOG262005	2008/12/24 12:09:52	admin	5		
1320	Alert seuil	1	LOG262005	2008/12/24 12:08:52	admin	5		
1319	Alert seuil	1	LOG262005	2008/12/24 12:07:52	admin	5		
1318	Alert seuil	1	LOG262005	2008/12/24 12:06:52	admin	5		
1317	Alert seuil	1	LOG262005	2008/12/24 12:05:52	admin	5		
1316	Alert seuil	1	LOG262005	2008/12/24 12:04:52	admin	5		
1315	Alert seuil	1	LOG262005	2008/12/24 12:03:52	admin	5		
1314	Alert seuil	1	LOG262005	2008/12/24 12:02:52	admin	5		
1313	Alert seuil	1	LOG262005	2008/12/24 12:01:53	admin	5		
1312	Alert seuil	1	LOG262005	2008/12/24 12:00:52	admin	5		
1311	Alert seuil	1	LOG262005	2008/12/24 11:59:52	admin	5		
1310	Alert seuil	1	LOG262005	2008/12/24 11:59:24	admin	5		
1309	Démarrage de l'application			2008/12/24 10:46:04	admin	3		
1308	Closure de l'application			2008/12/24 10:45:52	admin	3		
1307	Clé USB branchée			2008/12/24 10:38:49	admin	3		
1306	Clé USB débranchée			2008/12/24 10:04:11	admin	5		

Enregistrements affichés : Page 1 : 1 > 1323

Pour toute question, remarque ou conseil sur ce produit, n'hésitez pas à contacter:

AJPL PHARMA

520 Av Blaise Pascal - 77 550 Moissy-Cramayel

Téléphone : 01 60 188 990

Fax : 01 60 34 96 64

Site Web : www.ajplpharma.com

Adresse mail : info@ajplpharma.com